

- 1) Le kit contient un flacon et un sachet en plastique.
- 1) Il faut avant tout prélever un échantillon de selles. Placer une couche de papier hygiénique dans les toilettes pour retenir les selles pendant le temps nécessaire pour le prélèvement de l'échantillon.
- 2) Dévissez et enlevez de l'éprouvette le bouchon vert avec le bâtonnet en faisant attention à ne pas renverser le liquide se trouvant à l'intérieur.
- 3) Passez le bâtonnet sur les selles plusieurs fois, en sens horizontal et vertical. La quantité de selles restant sur la partie finale du bâtonnet est suffisante.
- 4) Placez le bâtonnet dans l'éprouvette et effectuez une pression jusqu'à entendre le clic de fermeture, puis agitez.
- 5) Placez l'éprouvette dans le sachet en plastique.
- 6) Déposez l'éprouvette au Centre de prélèvement le jour même. En cas de plusieurs échantillons prélevés, conservez-les au réfrigérateur (2°-10°) au maximum pendant 3 jours.

**Note**

- Il n'est pas nécessaire de suivre un régime particulier avant le prélèvement des selles.
- Éviter de contaminer les selles avec l'urine.
- Ne pas effectuer le prélèvement pendant la période des règles.
- En présence d'hémorroïdes saignantes, ne pas effectuer le prélèvement.
- Ne pas utiliser l'éprouvette si le bâtonnet est cassé ou si le liquide contenu a été renversé.

